

КАК ПОЛЬЗОВАТЬСЯ КЛАВИШНЫМ ТЕЛЕФОНОМ ZT

A. ДЕЛАЯ ВНЕШНИЙ ЗВОНOK

1. Используя трубку:

- 1) Нажмите клавишу внешней линии. Вспыхивает зеленая лампочка внешней линии.
- 2) Поднимите трубку и слушайте наборный тон.
- 3) Наберите желаемый номер.

2. Не снимая трубку:

- 1) Нажмите клавишу внешней линии. Вспыхивает зеленая лампочка внешней линии.
- 2) Нажмите клавишу SPKR. Лампочка SPKR горит, и через динамик слышен наборный тон.
- 3) Наберите желаемый номер.
- 4) Когда услышите ответ, снимите трубку и говорите. Если нет ответа или линия занята, нажмите снова клавишу SPKR для рассоединения.

3. Если вы ошиблись в наборе и нуждаетесь в наборе снова или если вы хотите рассоединиться и набрать другой номер:

- 1) Нажмите клавишу FLSH.
- 2) Когда услышите снова наборный тон - наберите жалемый номер.

4. Используя быстрый набор:

a) Чтобы запрограммировать номер для быстрого набора:

- 1) Нажмите клавишу SPD (загорается красная лампочка и горит в течение всего программирования).
- 2) Наберите код быстро набираемого номера.
- 3) Наберите регистрируемый телефонный номер (до 16 цифр).
- 4) Наберите метку окончания (*).
- 5) Повторите шаги 2-4, пока не наберете все номера для быстрого набора.
- 6) Когда закончите, нажмите снова клавишу SPD (красная лампа гаснет).

б) Чтобы набрать номер, используя быстрый набор:

- 1) Нажмите клавишу внешней линии и снимите трубку (нажмите клавишу SPKR).
- 2) Нажмите клавишу SPD.
- 3) Наберите код желаемого быстронабираемого номера.

5. Автоматический перенабор последнего набранного номера.

- 1) Нажмите кнопку свободной внешней линии.
- 2) Нажмите кнопку SPD (загорается красная лампочка).
- 3) Нажмите клавишу (*).

6. Чтобы сохранить в памяти вызванный номер для перенабора позднее, так часто, как необходимо:

а) Чтобы зарегистрировать номер

пока вы общаетесь по внешней линии перед тем, как положить трубку:

- 1) Нажмите кнопку FEAT.
- 2) Нажмите кнопку SPD.
- 3) Когда закончите говорить, положите трубку.

б) Чтобы перенабрать сохраненный номер

после обращения к внешней линии:

- 1) Нажмите кнопку SPD.
- 2) Нажмите кнопку (#).

7. Чтобы записать номер в память для автоматического набора позднее, так часто, как необходимо:

- 1) Нажмите кнопку FEAT.
- 2) Нажмите кнопку SPD.
- 3) Наберите телефонный номер, чтобы зарегистрировать.
- 4) Нажмите кнопку SPD снова.

Перенабор осуществляется, как в предыдущем пункте.

В. ОТВЕЧАЯ НА ВНЕШНИЕ ВЫЗОВЫ

1. Когда есть входящий вызов и красная лампочка внешней линии быстро вспыхивает.

- 1) Нажмите кнопку внешней линии. Загорится зеленая лампочка.
- 2) Снимите трубку или нажмите кнопку SPKR, если аппарат снабжен микрофоном.

С. ДЕЛАЯ ВЫЗОВ ПО ВНУТРЕННЕЙ СВЯЗИ

1. Обычная форма вызова:

- 1) Нажмите кнопку ICM. Вспыхивает зеленая лампочка ICM.
- 2) Снимите трубку (нажмите кнопку SPKR).
- 3) Наберите желаемый внутренний номер.

2. Громкий вызов:

- 1) Наберите внутренний номер.
- 2) Нажмите кнопку (*).
- 3) Ваш голос будет слышен у вызываемого внутреннего абонента по громкой связи.

3. Если совершена ошибка в наборе и необходимо набрать снова

В любое время после набора внутреннего номера:

- 1) Нажмите кнопку FLSH.
- 2) Наберите желаемый номер.

4. Если вызванный номер занят или не отвечает:

Система должна быть запрограммирована для Сдвига вызова или Переустановки вызова; обе программы не могут быть установлены в одной системе.

1) После набора внутреннего номера и неполучения ответа или получения сигнала занятости.

2) Нажмите вторую цифру нового желаемого номера, если запрограммировано для сдвига вызова или наберите новый номер полностью, если запрограммировано для переустановки вызова.

D. ОТВЕЧАЯ НА ВНУТРЕННИЕ ВЫЗОВЫ

1. Когда есть внутренний вызов на вашем аппарате.

Когда вспыхивает красная ICM лампочка и вы слышите сигнал внутреннего вызова:

1) Нажмите кнопку ICM.

2) Снимите трубку для разговора.

2. Чтобы ответить на звонок у другого аппарата

Когда внутренний вызов слышен на другом аппарате:

1) Нажмите клавишу (#).

2) Снимите трубку для разговора.

E. УДЕРЖАНИЕ ВЫЗОВА

1. Чтобы удержать вызов

Когда говорите по внешней линии:

Нажмите кнопку HOLD. Зеленая лампочка внешней линии будет вспыхивать специальным сигналом.

Пока говорите по внутренней линии:

Нажмите кнопку HOLD. Лампочка HOLD медленно вспыхивает.

Замечание: удерживать можно до 2 внешних и одной внутренней линии на срок до 3 минут.

2. Чтобы вернуться к удержанной линии

Нажмите на кнопку внешней линии, где горит сигнализирующая лампочка, или нажмите кнопку HOLD. В течение 5 секунд снимите трубку и говорите.

3. Удержание вызова так, чтобы другие внутренние абоненты не могли ответить ей (эксклюзивное удержание)

Нажмите кнопку FEAT.

Нажмите кнопку HOLD. Вспыхивает зеленая лампочка занятости этой внешней линии.

F. ПЕРЕВОД ВНЕШНИХ ВЫЗОВОВ НА ДРУГОГО ВНУТРЕННЕГО АБОНЕНТА

Пока отвечаете на внешний вызов:

- 1) Нажмите кнопку HOLD для удержания вызова.
- 2) Сообщите другому внутреннему абоненту, что для него удержан вызов. Ожидаемый абонент ответит на удержаный вызов.

Чтобы передать внутренний вызов другому внутреннему абоненту:

В течение внутреннего вызова:

- 1) Нажмите кнопку CONF.
- 2) Наберите номер внутреннего абонента.
- 3) Когда внутренний абонент ответит, нажмите кнопку TRN.

ДРУГИЕ ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ ОСОБЕННОСТИ

A. ОБЩИЕ ОСОБЕННОСТИ ДЛЯ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ВНЕШНИХ И ВНУТРЕННИХ ВЫЗОВОВ

Конференция

1. Организовать конференцию до 4 внутренних и одного внешнего абонентов.

Пока говорите по внешней линии:

- 1) Нажмите кнопку CONF.
- 2) Другие внутренние абоненты могут присоединиться путем нажатия кнопки соответствующей внешней линии.
- 3) Другие внутренние абоненты снимают трубки.

2. Организовать конференцию до 4 внутренних абонентов.

В течение внутреннего вызова:

- 1) Нажмите кнопку CONF.
- 2) Вызовите другого внутреннего абонента.
- 3) Когда внутренний абонент ответил, нажмите кнопку CONF снова. Абонент присоединится к конференции.
- 4) Для присоединения других внутренних абонентов повторите операции 1-3.

Направление всех вызовов

Для программирования:

- 1) Нажмите кнопку ICM.
- 2) Снимите трубку.
- 3) Нажмите кнопку TRN.
- 4) Наберите внутренний номер, куда направляете вызовы.
- 5) Положите трубку.

Для снятия программы:

- 1) Соединитесь с внутренней линией.
- 2) Нажмите кнопку TRN снова.

- 3) Положите трубку.

Не беспокоить

Для программирования:

- 1) Нажмите кнопку ICM.
- 2) Снимите трубку.
- 3) Нажмите кнопку TRN.
- 4) Нажмите (#,#).
- 5) Положите трубку.

Для снятия программы:

- 1) Соединитесь с внутренней линией.
- 2) Нажмите кнопку TRN снова.
- 3) Положите трубку.

В. ОСОБЕННОСТИ ВНЕШНИХ ЛИНИЙ

Выбор незанятых внешних линий

- 1) Нажмите кнопку FLSH. Вспыхивает лампочка свободной внешней линии.
- 2) Снимите трубку.

Организация очереди

Если все внешние линии заняты:

- 1) Нажмите кнопку FLSH.
- 2) Если вы хотите выбрать определенную линию, нажмите кнопку этой внешней линии.
- 3) Когда линия освободится, загорится лампочка внешней линии и зазвенит звонок.

Ночной режим

Не снимая трубки:

- 1) Нажмите кнопку FEAT.
- 2) Наберите 0.
- 3) Высвечивается существующий статус аппарата.
- 4) Нажмите кнопку TRN.
- 5) Высвечивается новый режим.

Для перевода в ночной режим, нажмите кнопку NT. Обратно аналогично. Если лампочка NT горит, то аппарат находится в ночном режиме.

С. ОСОБЕННОСТИ ВНУТРЕННИХ ЛИНИЙ

Внутренняя “горячая линия”

Чтобы зарегистрировать номер “горячей линии”:

- 1) Нажмите кнопку ICM.
- 2) Снимите трубку.
- 3) Нажмите кнопку FEAT.

- 4) Нажмите кнопку SPD.
- 5) Наберите номер внутренней “горячей линии”.

Чтобы набрать номер внутренней “горячей линии”:

- 1) Нажмите кнопку ICM.
- 2) Снимите трубку.
- 3) Нажмите кнопку SPD.

Сообщение об ожидании

Если внутренний абонент не отвечает:

- 1) Нажмите кнопку MSG, на аппарате ожидаемого абонента вспыхивает лампочка MSG.
- 2) Положите трубку. Когда ожидаемый абонент подойдет к своему аппарату и нажмет кнопку MSG, у вас зазвонит телефон.

Громкая связь со всеми или с группами абонентов

- 1) Нажмите кнопку ICM и снимите трубку.
- 2) Наберите (*) и номер группы (1..8) или (0) (для обращения ко всем внутренним абонентам).
- 3) Ваш голос будет слышен из динамиков вызванных телефонов.

Ответ на внутренние звонки, не снимая трубки

Если ваш аппарат оборудован блоком ZT-HFS:

- 1) Для включения микрофона нажмите кнопку FEAT+5.
- 2) Для выключения микрофона нажмите кнопку FEAT+6.

Связь со “входным” телефоном

Если поступил вызов со “входного” телефона:

- 1) Нажмите кнопку ICM.
- 2) Снимите трубку.

Чтобы вызвать “входной” телефон:

- 1) Нажмите кнопку ICM.
- 2) Снимите трубку.
- 3) Наберите номер “входного” телефона.

Внешняя громкая связь

Если с системой соединен внешний динамик или динамики:

- 1) Нажмите кнопку ICM.
- 2) Снимите трубку.
- 3) Наберите (*) и (9).
- 4) Ваш голос будет слышен из внешних динамиков.

Чтобы ответить на вызов по внешней громкой связи

- 1) Наберите (9).
- 2) Снимите трубку.

D. ДРУГИЕ ОСОБЕННОСТИ

1. Напоминание о времени

Если хотите, чтобы телефон звонком напомнил вам о нужном моменте:

- 1) Нажмите кнопку ICM.
- 2) Снимите трубку.
- 3) Нажмите кнопку FEAT.
- 4) Наберите (1).
- 5) Наберите желаемое время (00..23 часы и 00..59 минуты).

Для ежедневного напоминания:

- 1) Нажмите кнопку ICM.
- 2) Снимите трубку.
- 3) Нажмите кнопку FEAT.
- 4) Наберите (2).
- 5) Наберите желаемое время (00..23 часы и 00..59 минуты).

Чтобы очистить, повторите операции, но наберите (#) вместо времени.

2. Дистанционное управление

Электрические приборы могут быть соединены с ZT-системой, и вы можете управлять ими с цифрового телефона или с внешнего телефона, если система оборудована DID.

С цифрового телефона

- 1) После соединения с внутренней линией нажмите кнопку FEAT+(4). Загорится существующий статус всех приборов [номер прибора (1..4)] [:] [статус прибора (0=выкл., 1=вкл.)].
- 2) Если хотите изменить статус прибора, наберите номер прибора и новый статус.
- 3) Нажмите (*).

С внешней линии

- 1) После набора номера наберите пароль (4 цифры), который устанавливается при системном программировании.
- 2) Наберите номер прибора и новый статус.
- 3) Нажмите (*).

E. ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ТЕЛЕФОНА С ДИСПЛЕЕМ (МОДЕЛИ С И РР)

В течение обычных операций

1. Время и календарь

Эти данные отображаются на дисплее, когда телефон не занят. Текущее время может быть установлено следующим образом:

- 1) Нажмите кнопку FEAT.
- 2) Наберите (3).
- 3) Наберите желаемое время (00..23 часы и 00..59 минуты).
- 4) Нажмите (#).

2. Наборный монитор

Когда по телефону осуществляется набор - это отображается на дисплее.

3. Номер вызывающего внутреннего абонента

Когда вас вызывает внутренний абонент - его номер отображается на дисплее.

4. Продолжительность вызова

В течение внешнего вызова время вызова будет отображено в минутах и секундах. Если вызов продолжается более одного часа, это будет отображено звездочкой.

ДРУГИЕ ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ ФУНКЦИИ

1. Калькулятор:

С и PF телефоны могут использовать режим калькулятора.

- 1) Нажмите кнопку FEAT.
- 2) Наберите (*).
- 3) На дисплее появляется надпись CAL. и вспыхивает лампочка HOLD.
- 4) Для окончания работы с калькулятором нажмите кнопку HOLD.

2. Секундомер:

- 1) Нажмите кнопку FEAT.
- 2) Нажмите (#).
- 3) На дисплее появляется надпись *Timer 00:00* и вспыхивает лампочка HOLD.
- 4) Для запуска секундомера нажмите (#).
- 5) Для остановки секундомера нажмите (#).
- 6) Для сброса на 00:00 нажмите (#).
- 7) Для окончания работы с секундомером нажмите кнопку HOLD.

3. Сообщение при отсутствии абонента.

Вы можете запрограммировать телефон посыпать визуальное сообщение на другие клавишные телефоны с дисплеем.

Чтобы зарегистрировать сообщение:

- 1) Нажмите кнопку ICM.
- 2) Снимите трубку.
- 3) Нажмите кнопку TRN.
- 4) Нажмите кнопку MSG.
- 5) Наберите код сообщения (1..6).
- 6) Нажмите (#).
- 7) Сообщите данные (время, дату, номер).

Чтобы отменить сообщение:

- 1) Нажмите кнопку ICM.
- 2) Снимите трубку.
- 3) Нажмите кнопку TRN.

Типы сообщений как они отображаются на дисплее:

- | | |
|---|-------------------------------------|
| 1) <i>M e e t i n g - _ _ : _ _</i> | “На встрече, вернусь (часы:минуты)” |
| 2) <i>R e t u r n b y - _ _ : _ _</i> | “Вернусь (часы:минуты).” |
| 3) <i>A t l u n c h - _ _ : _ _</i> | “На обеде, вернусь (часы:минуты)”. |
| 4) <i>R e t u r n J a n . _ _</i> | “Вернусь (дата)” |
| 5) <i>V a c a n t i o n N o v . _ _</i> | “В отпуске, вернусь (дата)” |
| 6) <i>T e l .</i> | “Позвоните по телефону (номер)”. |

ПОРЯДОК ОРГАНИЗАЦИИ КОНФЕРЕНЦ-СВЯЗИ для мини-АТС “IWATSU” СЕРИИ ZT (8/24, 12/32, 24/64)

В данной системе есть возможность организации двух видов конференц-связи:

- одного внешнего (городского) абонента и четырех внутренних;
- четырех внутренних абонентов.

ОРГАНИЗАЦИЯ КОНФЕРЕНЦ-СВЯЗИ ОДНОГО ВНЕШНЕГО (ГОРОДСКОГО) АБОНЕНТА И ЧЕТЫРЕХ ВНУТРЕННИХ

1. Во время разговора по внешней линии с внешним (городским) абонентом нажмите клавишу “CONF”. При этом рядом с этой клавишей должна загореться красная лампочка.

2. Нажмите “ICM” и наберите номер внутреннего абонента, которого необходимо подключить к конференции. После ответа этого абонента сообщите ему номер клавиши внешних линий, которую он должен нажать для подключения к конференции.

Примечание:

Выполняется только для системного аппарата с ЖКИ. Для системного аппарата без ЖКИ см.п.5.

3. Нажмите клавишу внешней линии, на которой Вас ожидает городской абонент. В результате выполнения вышеперечисленных действий организуется конференция на одного внешнего (городского) и двух внутренних абонентов.

4. Для подключения к конференц-связи третьего и четвертого внутренних абонентов повторите пп.2, 3.

5. Для подключения к конференц-связи с внешним абонентом внутреннего абонента, имеющего системный аппарат без ЖКИ, необходимо нажать клавишу “ICM”, набрать его номер и после ответа внутреннего абонента нажать клавишу “TRN”. Затем выполнить п.3.

Примечание:

Количество внутренних абонентов с системным аппаратом без ЖКИ в данной конференции может быть не более одного.

ОРГАНИЗАЦИЯ КОНФЕРЕНЦ-СВЯЗИ для ЧЕТЫРЕХ ВНУТРЕННИХ АБОНЕНТОВ

1. Во время разговора с внутренним абонентом для подключения третьего внутреннего абонента нажмите клавишу “CONF” и наберите номер нужного внутреннего абонента.

2. После ответа внутреннего абонента сообщите ему, что он будет участвовать в конференц-связи, и нажмите клавишу “CONF”.

3. Для подключения четвертого абонента выполните пп.1 и 2.